

# Principales consejos de lavado

- Comprueba todos los bolsillos antes de lavar para detectar objetos extraños



- No utilices toallitas atrapa color



- No llenes en exceso la lavadora, 3/4 es la capacidad máxima de carga. Comprueba el sello de la puerta y el interior del tambor para asegurarte de que todo está bien



## Ten cuidado porque de lo contrario, podría ocurrir que:

- La máquina no desague
- La ropa no se centrifugue bien en la lavadora
- La ropa esté demasiado mojada para secarse correctamente en la secadora
- No se abra la puerta porque tiene que desaguar
- La ropa quede atrapada dentro
- Se dañe la máquina y te arriesgues a sufrir retrasos y a un lavado de poca calidad



- Selecciona el mejor programa de lavado y secado



## Consulta las guías de ciclos de lavado y secado para más información



- Limpia el filtro de pelusas antes de usar la secadora



## Inicio



### La carga de la tarjeta de lavandería es un breve proceso de 2 pasos

- Ve a “Nuestros usuarios” en [www.washstation.co.uk](http://www.washstation.co.uk)
  - ¿Usuario nuevo? – Haz clic en “Registrar tarjeta”
  - ¿Ya eres usuario? – Haz clic en “Cargar aquí” para añadir valor
  - Toma nota de tu código de 6 dígitos para añadir valor, lo necesitarás cuando estés en la lavandería
- Antes de usar las máquinas de la lavandería
  - Vete a la lavandería y localiza en la pared la máquina para añadir valor PinMate
  - Para activar el valor de tu tarjeta de lavandería, toca con ella la máquina PinMate e introduce tu código de 6 dígitos para añadir valor

**Estupendo: ¡ya estás listo para empezar a lavar!**

## Guía de lavado



Comprueba el sello de la puerta y el interior del tambor para asegurarte de que todo está bien



Carga la lavadora: máximo 3/4 partes de su capacidad



Añade detergente y cierra la puerta (firmemente)



Escanea la tarjeta de lavado



Selecciona ciclo



Escanea la tarjeta de lavado



Pulsa inicio  
(Si la máquina tiene botón de inicio)



Acabado del ciclo Espera 30 segundos hasta que se desbloquee la puerta

## Guía de secado



Limpia el filtro de pelusas  
Ayuda a que la ropa se seque más rápidamente



Carga la secadora: máximo 3/4 partes de su capacidad



Escanea la tarjeta de lavado



Selecciona ciclo



Escanea la tarjeta de lavado



Limpia el filtro de pelusas para dejarlo listo para el siguiente usuario



Escanea aquí para la versión en español, Français, Cymreig, 中文



# Tu Guía de lavandería



[www.washstation.co.uk](http://www.washstation.co.uk)

**Ahorra dinero, lava de manera inteligente**