

# Conseils pour la lessive

- Avant chaque lavage, vérifiez que toutes les poches ne contiennent aucun objet 

- N'utilisez pas de lingettes anti-décoloration 

- Ne surchargez pas le lave-linge (la capacité maximale est de 3/4). Contrôlez la bonne fermeture de la porte et l'intérieur du tambour pour vérifier que tout est dégagé 

## Faites attention, car cela peut entraîner les problèmes suivants :

- Non-évacuation de l'eau
- Mauvais essorage des vêtements dans le lave-linge

- Vêtements trop mouillés pour sécher correctement dans le sèche-linge 

- Non-déverrouillage de la porte, car l'eau doit être évacuée 
- Vêtements coincés à l'intérieur
- Endommagement de la machine, ce qui peut entraîner des retards et une mauvaise qualité de lavage

- Sélectionnez le meilleur programme de lavage et de séchage   
**Voir guides des cycles de lavage et de séchage pour plus de détails** 

- Nettoyez le filtre à peluches avant d'utiliser le sèche-linge 



# Comment payer

1

Choisissez la carte de paiement ou l'application de téléphone que vous souhaitez utiliser pour payer votre lavage ou votre séchage



...et bien d'autres

2

Suivez les instructions figurant sur l'affiche Instructions de lavage et présentez la carte ou le téléphone sur le lecteur quand indiqué

# Guide de lavage

-  Contrôlez la bonne fermeture de la porte et l'intérieur du tambour pour vérifier que tout est dégagé
-  Remplissez le lave-linge (maximum aux 3/4)
-  Ajoutez la lessive et fermez la porte (fermement)
-  Si les LAVE-LINGE et SÈCHE-LINGE sont empilés  Sélectionnez MACHINE DU DESSOUS (bouton bleu) / LAVE-LINGE
-  Vérifiez la valeur sur le lecteur
-  Présentez le téléphone/la carte lorsque vous entendez « Présentez votre carte de crédit »
-  Attendez la confirmation vocale
-  Sélectionnez le cycle
- Fin de cycle  
Attendez 30 secondes pour que la porte se déverrouille

# Guide de séchage

-  Nettoyez le filtre à peluches  
Cela permet un séchage plus rapide
-  Remplissez le sèche-linge (maximum aux 3/4)
-  Si les LAVE-LINGE et SÈCHE-LINGE sont empilés  Sélectionnez MACHINE DU DESSUS (bouton rouge) / SÈCHE-LINGE
-  Si 2 sèche-linges sont empilés  Sélectionnez MACHINE DU DESSOUS (bouton bleu) ou MACHINE DU DESSUS (bouton rouge)
-  Vérifiez la valeur sur le lecteur
-  Présentez le téléphone/la carte lorsque vous entendez « Présentez votre carte de crédit »
-  Attendez la confirmation vocale
-  Sélectionnez le cycle
- Fin de cycle : nettoyez le filtre à peluches pour le prochain usager



Scannez ici pour les versions en español,  
français, Cymreig, 中文



# Votre guide pour la lessive



[www.washstation.co.uk](http://www.washstation.co.uk)

Économisez de l'argent grâce  
à un lavage intelligent